

講堂音響ワゴン			
名称	メーカー	型式	備考
音響調整卓(ミキサー)	T O A	STREO MIXER model M-110	
電源制御部	J V C	PS-P32B POWER CONTOLLER	
BD/DVDプレーヤー	DENON	D N-500BDMK II	USBメモリー使用不可 U S B 充電のみ可
ソリッドステート レコーダー (メモリーレコーダー)	T A S C A M	SS-CDR250N	USBメモリー使用可 U S B メモリー録音可 音量調整はミキサー 8 番
CD/MDプレーヤー	T A S C A M	M D-CD1MKIII	
CD/カセットプレーヤー	T A S C A M	CD-A580	USBメモリー使用可 U S B 音量調整はミキサー10番

音響ワゴン



音響調整卓(ミキサー)



※マルチスイッチャーフェーダー規定値 10、スピーカーフェーダー規定値 8。

故障防止のためミキサー電源 ON/OFF 時、全てのフェーダーが 0 になるように一番下まで下げる。

音響ワゴン電源制御部



HDMI 使用時、赤枠上下2箇所押す。

BD/DVD使用時、青枠上下2箇所押す

BD/DVDプレーヤー



ソリッドステートレコーダー(メモリーレコーダー)



CD/MDプレーヤー



CD/カセットプレーヤー



各種リモコン



BD/DVDプレーヤー

CD/MDプレーヤー

CD/カセットプレーヤー

①講堂半面時、無料プロジェクターを用いて音響スピーカー使用可。

②講堂全面時、無料プロジェクターを用いて音響スピーカー使用不可。

全面時は、講堂全面専用固定式有料プロジェクター、固定式有料スクリーン(映像設備)使用で音響スピーカー使用可。

③講堂音響ワゴンはオーディオケーブルによる外部入力非対応。

音響設備 1 区分 1,000円

映像設備 1 区分 1,400円